






U-nite karmmontage

Beteckning	Dimension	Borrkapacitet	Bits/hylsa	Antal/pkt	Användningsområde
------------	-----------	---------------	------------	-----------	-------------------




Karmmontage till trä, stål och betong

M81		14 x 40	10 mm	100	Hylsa för justerbar karminfästning av fönster- och dörrkarmar
M91		8,0 x 58	T30	100	Skruv för justerbar karminfästning i trä
M92		7,0 x 35	3,0	T30	Borrskruv för justerbar karminfästning i stålregel
M93		7,5 x 65	T30	100	Skruv för justerbar karminfästning i betong


Karmmontage till trä

M94		70	10 mm	100	Karmskruv med hylsa för justerbar infästning av fönster- och dörrkarmar i träregel
-----	---	----	-------	-----	--


Montageverktyg

M71		Montage- och justernyckel		1	Kombinerad montage- och justernyckel för karmhylsa och karmskruv. För maskin och handmontage
M73		Universalnyckel		1	Universalnyckel för montage och justering av karmhylsa och karmskruv. För handmontage.
O73-70		Torx T30 70 mm		1	För montering av skruv i karmhylsa.


Monteringsanvisning:




1. Montera karmhylsan från utsidan av karmen innan fönstret/dörren lyfts på plats. Använd montageverktyg M71 eller M73. Karmen förborras 14 mm hål. I stålkarmer krävs M16 gänga i hålet.



2. Skruva ut karmhylsan så att karmen spänns fast i öppningen. Justera in fönstret i våg och lod.



3. Använd infästning enligt nedan:
I träregel: Träskruv M91, 8,0x58mm
I stålregel: Borrskruv M92, 7,0x35mm.
I betong och fulltegel: Betongskruv M93 7,5x65mm.
I håltegel: Betongskruv M93 7,5x65mm.
Förborra ø 6mm.



4. Hålet täcks med plastlock i passande färg. Montaget är klart.